

JIMMY CHOO

ZHOR<sup>Tech</sup>

VIELEN DANK FÜR DEN KAUF EINES  
PRODUKTS VON JIMMY CHOO.

JIMMY CHOO VERARBEITET HOCHWERTIGSTE LEDER UND MATERIALIEN. FÜR EINE LÄNGERE HALTBARKEIT IHRES JIMMY CHOO-PRODUKTS EMPFEHLEN WIR FOLGENDE PFLEGEHINWEISE. WENN SIE WEITERE SPEZIFISCHE PFLEGEHINWEISE FÜR IHR PRODUKT BENÖTIGEN, ZÖGERN SIE BITTE NICHT, SICH IN IHREM JIMMY CHOO STORE ODER BEI JIMMYCHOO.COM BERATEN ZU LASSEN.

DIESES PRODUKT IST DAS ERGEBNIS UMFANGREICHER FORSCHUNGSARBEITEN, DEREN ERGEBNIS DIE HOCHWERTIGEN DETAILS SIND, DIE FÜR EDLEN LUXUS STEHEN.

ALLE LEDERARTEN UND EMPFINDLICHEN MATERIALIEN (EINSCHLIESSLICH ACCESSOIRES AUS METALL) SIND ANFÄLLIG FÜR FEUCHTIGKEIT. FEUCHTIGKEIT, SALZ UND ALLGEMEINE ATMOSPHERISCHE EINFLÜSSE KÖNNEN DAS MATERIAL DAUERHAFT UND IRREVERSIBEL

VERSCHLEISSEN. MEIDEN SIE DAHER BITTE REGENWETTER SOWIE DIREKTEN KONTAKT MIT EXTERNEN WÄRMEQUELLEN, ÖL, FETT (MAKE-UP), ALKOHOL (PARFÜM, LÖSUNGSMITTEL) UND ANDEREN SCHEUERNDEN PRODUKTEN. JIMMY CHOO ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG BEI EINER VERSCHLECHTERUNG DES PRODUKTZUSTANDS SOWIE EINER VERÄNDERUNG UND FALSCHEN BEHANDLUNG DES PRODUKTS. MEIDEN SIE KONTAKT MIT ALLEN FARBIGEN MATERIALIEN, DEREN PIGMENTE SICH AUF DAS PRODUKT ÜBERTRAGEN KÖNNTEN.

ALLE VERARBEITETEN MATERIALIEN WURDEN AUFGRUND IHRER HOCHWERTIGEN QUALITÄT AUSGEWÄHLT UND VOR DEM VERKAUF DES PRODUKTS UMFANGREICH GETESTET.


BEWAHREN SIE IHR PRODUKT STETS IM STAUBBEUTEL AUF, WENN ES NICHT BENUTZT WIRD.

IHR JIMMY CHOO PRODUKT  
BEINHALTET FOLGENDES:

JIMMY CHOO VOYAGER BOOT | LIGHTNING AUF USB  
KABEL MIT KABELBAND | STAUBBEUTEL

GEBRAUCHSANWEISUNG

DOWNLOADEN SIE DIE  
JIMMY CHOO APP.



DIE APP IST FÜR iOS UND ANDROID VERFÜGBAR.

VERBINDEN SIE DIE SCHUHE MIT DEM USB-KABEL,  
UM DIE BATTERIEN DER SCHUHE AUFZULADEN.



WÄHREND DES LADEVORGANGS LEUCHTET DAS  
KABEL ROT.

SOBALD DIE BATTERIE VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN  
IST, LEUCHTET DAS KABEL GRÜN.



WENN DER LADEVORGANG BEENDET IST, FOLGEN SIE BITTE DEN WEITEREN ANWEISUNGEN IN DER JIMMY CHOO APP.

UM EINE MÖGLICHST LANGE HALTBARKEIT DER BATTERIEN ZU ERREICHEN, SOLLTEN DIESE BEI EINER UMGEBUNGSTEMPERATUR VON 1°C BIS 45°C AUFGELADEN WERDEN.



110V / 120V

WIR EMPFEHLEN EINEN STECKER, DER MINDESTENS 1,5A UNTERSTÜTZT.

## EU: KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

HIERMIT ERKLÄRT J. CHOO LIMITED, DASS  
DIESES FUNKGERÄT DER RICHTLINIE 2014/53/EU  
ENTSPRICHT.

DER VOLLSTÄNDIGE WORTLAUT DER  
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG IST UNTER  
FOLGENDER INTERNETADRESSE ABRUFBAR:  
[WWW.JIMMYCHOO.COM](http://WWW.JIMMYCHOO.COM)

FREQUENZBEREICH: 2400 - 2483,5 MHZ  
MAXIMALE LEISTUNG: 10MW

FCC-ID: 2A04H-001

IC-ID: 24304-001

MODELL: JIMMY CHOO BEHEIZTER SCHUH

MODELLREFERENZ: VOYAGER BOOT

LITHIUMBATTERIE: 3,8V



USA: Erklärung der Federal Communications Commission (FCC). Dieses Gerät entspricht den FCC-Richtlinien in Teil 15 der FCC. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

„Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von JIMMY CHOO genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen.“

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht gemäß Teil 15 der FCC-Regeln den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen, und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, zu schädlichen Störungen der Funkkommunikation führen. Es ist jedoch nicht gewährleistet, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, die durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden können, wird der Benutzer aufgefordert, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verändern Sie den Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem an, mit dem der Empfänger verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

HF-Warnhinweis: Das Gerät wurde geprüft und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die HF-Belastung. Das Gerät kann ohne Einschränkung im mobilen Einsatz verwendet werden.

Dieses Gerät erfüllt die für die Allgemeinbevölkerung festgelegten Grenzwerte für die HF-Strahlenexposition von FCC und Industry Canada (unkontrollierte Exposition). Dieses Gerät darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender angeordnet oder betrieben werden.

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**ATTENTION: RISQUE D'EXPLOSION: N'ESSAYEZ PAS DE DEMONTER OU DE REMPLACER LA BATTERIE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGEES CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS EN VIGUEUR.**

**ACHTUNG: EXPLOSIONSGEFAHR: VERSUCHEN SIE NICHT, DIE BATTERIE AUSEINANDERZUBAUEN ODER DURCH EINEN FALSCHEN TYP ZU ERSETZEN. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN AUF SEITE 7.**

EU (Europäische Union)



Pour en savoir plus: [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF [JIMMYCHOO.COM](http://JIMMYCHOO.COM)



NICHT IN DER NÄHE  
VON DEN SCHUHEN  
RAUCHEN



BATTERIE  
LECKAGERISIKO



NICHT EXTREMEN  
TEMPERATUREN  
AUSSETZEN



ENTZÜNDBAR



VON FEUER  
FERNHALTEN



EXPLOSIONS-  
GEFAHR



VON KINDERN  
FERNHALTEN



NICHT BIEGEN



NICHT RENNEN



NICHT DARAUf  
EINSCHLAGEN  
ODER EINSTECHEN



NICHT SPRINGEN



NICHT WASCHEN

**ACHTUNG: ACHTEN SIE AUF VERBRENNUNGEN.**  
ACHTEN SIE BEIM TRAGEN AUF ERSTE ZEICHEN  
VON VERBRENNUNGEN, ZUM BEISPIEL WENN  
SICH EIN BEREICH DES FUSSES HEISS ANFÜHLT.  
SOLLTEN SIE ERSTE ANZEICHEN EINER  
VERBRENNUNG AM FUSS SPÜREN, ZIEHEN SIE DEN  
SCHUH SOFORT AUS, UM EINE VERBRENNUNG AM  
FUSS ZU VERMEIDEN. SUCHEN SIE SOFORT EINEN  
ARZT AUF, WENN SIE GLAUBEN, DASS SIE SICH  
VERBRANNT HABEN.

## HINWEISE ZUR PRODUKT- UND BATTERIEENTSORGUNG

### GEBRAUCHSENDE



DAS DURCHGESTRICHENE MÜLLTONNENSYMBOL BEDEUTET, DASS DAS PRODUKT NICHT IM RESTMÜLL ENTSORGT WERDEN DARF UND ZU EINER GEEIGNETEN RECYCLINGSAMMELSTELLE GEBRACHT WERDEN SOLLTE. EINE ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG TRÄGT ZUM SCHUTZ DER NATÜRLICHEN RESSOURCEN, GESUNDHEIT UND UMWELT BEI. FÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS WENDEN SIE SICH BITTE AN IHRE GEMEINDE ODER IHREN ENTSORGUNGSDIENST.



DIESES SYMBOL BEDEUTET, DASS DIE BATTERIEN, DIE MIT DEM PRODUKT GELIEFERT WURDEN ODER DIE SIE ZUM BETREIBEN DES PRODUKTS VERWENDEN, NICHT IM NORMALEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN DÜRFEN.

BATTERIEN ENTHALTEN SCHÄDLICHE STOFFE, DIE DER GESUNDHEIT UND DER UMWELT SCHADEN KÖNNEN. BITTE RECYCELN SIE BATTERIEN, UM UNSERE UMWELT ZU SCHÜTZEN. FÜR WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING VON BATTERIEN WENDEN SIE SICH BITTE AN IHRE GEMEINDE ODER IHREN ENTSORGUNGSDIENST.

EN

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

[WWW.JIMMYCHOO.COM](http://WWW.JIMMYCHOO.COM)

FR

GARANTIE ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

[WWW.JIMMYCHOO.COM](http://WWW.JIMMYCHOO.COM)

DE

GARANTIE UND VERKAUFSBEDINGUNGEN

[WWW.JIMMYCHOO.COM](http://WWW.JIMMYCHOO.COM)

JP

保証条項と条件

[WWW.JIMMYCHOO.COM](http://WWW.JIMMYCHOO.COM)

## KONTAKT

[CUSTOMERSERVICES@JIMMYCHOO.COM](mailto:CUSTOMERSERVICES@JIMMYCHOO.COM)

J. CHOO LIMITED  
10 HOWICK PLACE  
LONDON SW1P 1GW  
GROSSBRITANNIEN

+44 (0) 207 368 5000